

ESD-maadoituspistesarjan asennus

Seloste

Järjestelmä sisältää ESD (staattisen purkuksen) -maadoituspistesarjan. Käytä tätä sarjaa pulverinlevityslaitteiston maadoittamiseen pulverinruiskutuskaapin pohjaan.

Asianmukainen sähköstaattinen maadoitus on pakollinen sähköstaattisessa pulverimalaalausjärjestelmässä. Pulverinruiskutuspistoolit tuottavat huomattavia, jopa 100 000 voltin jännitteitä. Nämä korkeilla jännitemääriillä ei kestä kauan, että maadoittamaton laitteisto muodostaa voimakkaan staattisen varauksen. Sen purkautuessa surjänniteinen ja -taajuinen sähköstaattinen valokaari saattaa vaurioittaa herkkää ESD-laitteistoa.

Tavalliset maajohdot eivät suojaa laitteistoa sähköstaattisen purkuksen suurtaajuuksilta. Käytä erityisiä lattapunosmaadoituskaapeleita, jotka sisältvät Nordsonin laitteistoon ja maadoituspistesarjaan laitteiston kytkemiseksi maadoituspisteesseen.



VAROITUS: Älä käytä tätä maadoituspistesarjaa suojavaatteen (PE) tai vaihtovirtasyöttöiseen maadoitukseen. Näissä maadoituksissa käytetään vihreää/lkeltaista eristejohtoa ja ne on tarkoitettu johtamaan sähkövirtaa maahan, jos tulee sähkövika.

HUOMAA: Katso lisätietoja järjestelmän maadoituksesta teknisestä tiedotteesta TCTT-06-3881.

Asennus

Maadoituspisteiden sijainti


Maadoituspiste tulee asentaa suoraan hitsatuun pulverinruiskutuskaapin pohjaan tehokkaan ESD-maadoitukseen muodostamiseksi. Älä asenna pistettä paneeleihin, kiinnikkeisiin tai muihin osiin, jotka ovat kiinnitettyinä kopin pohjaan.

Kopin pohjan asennuspaikan tulee mahdolistaa lattapunosmaadoituskaapelien kytkentää pulverinlevityslaitteistosta ja ohjausyksiköistä maadoituspisteesseen.

Kiinnitys

Katso kuva 1.

1. Laita kiinnike ja pitele maadoituspistettä pohjassa.
2. Ruuvaa kaksi itsekiertyvää kuusikanttaruuvia pohjaan, kunnes ruuvit ovat tiukasti pistettä vasten ja piste on pohjaa vasten.
3. Poista kiinnikkeet, jos niitä käytetään.
4. Poista selkämyksellä ESD-tarrasta ja laita se pohjaan pisteen viereen.




Kuva 1 Maadoituspisteen asennus

Maadoituskaapeliliitännät

Katso kuva 2.

HUOMAA: Muut pulverimaalauslaitteet kuten säiliöt, sihdit, värimoduulit, kärryjärjestelmät, pistoolitelineet ja pistoolin käyttölaitteet, jotka ovat osa järjestelmää, voidaan kytkeä tähän maadoituspisteesseen. Käytä aina lattapunosaapeleita, jotka toimitetaan laitteiston mukana ESD-maadoitukseen.

1. Poista kiinnikkeet lattapunosaapeleiden päästä. Kaapeleiden päät on tinattu.
2. Ruuva auki yksi kuudesta pisteen päällä olevasta uritetusta ruuvista.
3. Laita maadoituskaapelien päät ruuvin alapuoliseen reikään. Yhteen reikään tulee voida laittaa kolme tai neljä kaapelia.
4. Kiristä ruuvi kaapeleiden kiinnittämiseksi pisteesseen.



Kuva 2 Maadoituskaapeleiden kytkeminen pisteesseen

Osat

Teknisen tuen ja varaosien osalta ottaa yhteys Nordson Finishing Customer Support Centeriin, puh. (800) 4339319 tai paikalliseen Nordson-edustajaan.

Tämä ohjelehtinen sisältää ESD-maadoitussarjan. Tilaa tarvittaessa lisäsarjoja kunnollisen maadoituksen aikaansaamiseksi ESD-herkkään laitteistoon. Sarja sisältää maadoituspisteen ja 15 metriä (50 ft) lattapunosaapelia.

P/N	Seloste	Määrä	Huomaa
1067694	SARJA, maadoituskiskosarja, ESD, 6 paikkaa laitteiston mukana	1	
—	• VIRTAKISCO, maadoitus ja M5 kupukantaruuvit	2	
—	• RUUVI, kuusiokanta, aluslevy, 10-16 x 1,5 tuumaa, itsekiertyvä, ruostumatonta terästä	4	
306727	• JOHTO, punottu, lattea, taipuisa	50 ft.	A
939110	• LIITIN, rengas, 12-10, 10	2	
—	• TARRA, varoitus, vain ESD-maadoitus	2	

HUOMAA A: Tilaa lisäjohtoa jalan tarkkuudella.