

Popis

Viz Obr. 1. Vypouštěcí ventil s jehlou a sedlem je určen pro použití na rámu pro vědro o objemu 5 galonů a na rámu pro sudy o objemu 30/55-galonů.



VAROVÁNÍ

Neotvírejte vypouštěcí ventil s jehlou a sedlem o více než dvě otáčky. Mohlo by dojít k vytlačení ventilu a materiálu ven z tělesa ventilu a ke zranění osob.


Vypouštěcí ventil s jehlou a sedlem dosáhne plného průtoku, když otočíte seřizovacím šroubem (3) dva- až třikrát.

Náhradní díly

Viz Obr. 1. Chcete-li objednat náhradní díly, zavolejte zákaznické a servisní středisko Nordson nebo se obraťte na místního zástupce společnosti Nordson.

Položka	Díl	Popis	Počet
—	1072908	Bleed valve, VE	1
1	1042489	• Adapter, 7/16-20 x 1/4 NPT with Viton O-ring	1
2	124698	• Body, bleeder valve	1
3	124697	• Poppet, screw adjust	1
4	900223	• Lubricant, O-ring	AR
5	900481	• Adhesive, pipe thread	AR

AR: Dle potřeby



Obr. 1 Vypouštěcí ventil Rhino VE

Původní copyright z roku 2007. Nordson, logo Nordson a Rhino jsou registrované obchodní značky společnosti Nordson Corporation. Ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů.

