

## Descrizione

Le valvole di sfiato Rhino VE sono disponibili nelle versioni da 40 e 50 psi.

## Pezzi

Per ordinare pezzi chiamare il centro di assistenza clienti Nordson o un rappresentante Nordson locale.

Pezzo	Descrizione
1097601	Kit, relief valve, 50 psi
1097602	Kit, relief valve, 40 psi

## Installazione



**PERICOLO:** Le operazioni seguenti devono essere effettuate solo da personale qualificato. Seguire le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale e in tutti gli altri manuali utilizzati.

Depressurizzare completamente la pompa prima di installare la valvola di sfiato.

1. Vedi figura 1. Togliere il tappo (2) dal foro 3/4 NPTF (3).
2. Applicare adesivo sui filetti della valvola di sfiato (1).
3. Installare la valvola di sfiato nel foro 3/4 NPTF (3). Stringere bene la valvola di sfiato. Assicurarsi che uno sfiato sia posizionato verso il basso per permettere all'umidità di scaricarsi e prevenire l'accumulo di contaminanti nell'area della sede.




Figura 1 Installazione tipica

Edizione 3/12  
Data copyright originale 2012.  
- Traduzione dell'originale -

Nordson, il logo Nordson e Rhino sono marchi registrati di Nordson Corporation.