


Rhino[®] SD3/XD3 接着剤容器 吹出しチェックバルブ

説明

図 1 を参照。

Rhino[®] SD3/XD3 接着剤容器の吹出しチェックバルブは、フォロワープレート上に設置されています。容器の交換作業中に、吹出しチェックバルブを通してエアが流出し、フォロワープレート下領域に流入します。コントロールモジュールからの吹出しエアホースは吹出しチェックバルブに接続されます。エレベータが「ラム上昇」位置で吹出しチェックバルブがトリガーされると、エアはフォロワープレート（5）下に流れます。この圧は、接着剤容器内部に真空が発生しないようにフォロワープレートの容器オフを促します。



10015732


図 1 接着剤容器の吹出しチェックバルブ

パーツ

パーツは、Nordson Industrial Coating Systems サポートセンター：（800）433-9319、もしくは最寄のノードソン代理店までご注文下さい。

コントロールバルブ アッセンブリ

図3および以下のパーツリストを参照。



10015732

図 3 接着剤容器の吹出しチェックバルブ アッセンブリ

P/N	説明	注記
1612242	KIT, assembly, check valve, blow-off	
900431	ADHESIVE, pipe, thread, hydraulic sealant	

2018年6月発行

当初の著作権の日付、2017年。Rhino, NordsonおよびNordsonのロゴは、Nordson Corporationの登録商標です。

その他のすべての商標はそれぞれの所有者に属します。

－ オリジナル翻訳 －

① <http://www.nordson.com/en/global-directory>