

# Распылитель порошковых материалов с ручным управлением Encore® LT

1106893: узел распылителя с 6-м кабелем



Полную информацию о запчастях и техобслуживании см. в руководстве **7580183**, перейдя по адресу [emanuals.nordson.com](http://emanuals.nordson.com) или просканировав QR-код с помощью мобильного устройства.



## Имеющиеся в продаже дополнительные компоненты

nLighten™	Комплект регулятора факела распыла	Опора электрода XD	Плоскофакельная форсунка	Удлинители ствола
<p><b>1611977</b> Комплект для светодиодного контроля</p>	<p><b>1098417</b> Комплект регулятора факела распыла (16-, 19- или 26-мм отражатели)</p>	<p><b>1613834</b> Узел опоры электрода, плоскофакельная форсунка</p>	<p><b>1613835</b> Узел опоры электрода, коническая форсунка</p>	<p><b>1081656</b> 2,5-мм</p> <p><b>1081657</b> 3-мм</p> <p><b>▲ 1081658</b> 4-мм</p> <p><b>1081659</b> 6-мм</p>
<p><b>1604824</b> Узел электрода, плоскофакельная форсунка</p> <p><b>1106078</b> Электрод</p> <p><b>1605863</b> Держатель плоскофакельного электрода</p> <p><b>1081658</b> Плоскофакельная форсунка, 4-мм</p> <p><b>1081638</b> Гайка форсунки</p> <p><b>1096695</b> Колено</p> <p><b>1081785</b> Уплотнительное кольцо</p> <p><b>941113</b> Уплотнительное кольцо</p> <p><b>1606999</b> Комплект спускового устройства / оси</p> <p><b>1085024</b> Комплект выпускной порошокной трубки</p> <p><b>1081638</b> Гайка форсунки</p> <p><b>1081540</b> Переключатель настроек</p> <p><b>1088601</b> Винт</p> <p><b>1088601</b> Винт</p> <p><b>1106870</b> Рукоятка</p> <p><b>1081785</b> Уплотнительное кольцо</p> <p><b>1085026</b> Уплотнительные кольца</p> <p>Комплект впускной порошокной трубки (включает два уплотнительных кольца)</p> <p><b>1087762</b> Основание рукоятки</p> <p><b>1081616</b> Переходник перегородки</p> <p><b>1081617</b> Обратный клапан</p> <p><b>1608280</b> Комплект отрицательного блока питания и узла корпуса</p> <p><b>982427</b> Винт</p> <p><b>983520</b> Стопорная шайба</p> <p><b>1088558</b> Узел фильтра (входит в комплект корпуса)</p> <p>Ось спускового устройства</p> <p><b>1088502</b> Прокладка</p> <p><b>1078075</b> Винт</p> <p><b>1087760</b> Крючок</p> <p><b>760580</b> Винт</p> <p><b>1106871</b> Рукоятка</p> <p><b>1108095</b> Комплект спускового выключателя</p> <p><b>1081777</b> Стопорное кольцо</p> <p><b>940129</b> Уплотнительное кольцо</p> <p><b>1106756</b> Узел 6-м кабеля (включает уплотнительное кольцо)</p> <p><b>760580</b> Винты</p> <p><b>1082184</b> 60-градусная</p> <p><b>1082185</b> 90-градусная</p> <p><b>1082186</b> 2,5-мм коронка</p> <p><b>1083201</b> 16-мм</p> <p><b>▲ 1083205</b> 19-мм</p> <p><b>▲ 1083206</b> 26-мм</p> <p><b>1083207</b> 38-мм</p> <p><b>1082060</b> Коническая форсунка</p> <p><b>1605861</b> Конический держатель электрода</p> <p>При использовании с коническими отражателями и удлинителями ствола требуются обе детали</p>				
<p><b>1604824</b> Узел электрода, плоскофакельная форсунка</p> <p><b>1106078</b> Электрод</p> <p><b>1605863</b> Держатель плоскофакельного электрода</p> <p><b>1081658</b> Плоскофакельная форсунка, 4-мм</p> <p><b>1081638</b> Гайка форсунки</p> <p><b>1096695</b> Колено</p> <p><b>1081785</b> Уплотнительное кольцо</p> <p><b>941113</b> Уплотнительное кольцо</p> <p><b>1606999</b> Комплект спускового устройства / оси</p> <p><b>1085024</b> Комплект выпускной порошокной трубки</p> <p><b>1081540</b> Переключатель настроек</p> <p><b>1088601</b> Винт</p> <p><b>1088601</b> Винт</p> <p><b>1106870</b> Рукоятка</p> <p><b>1081785</b> Уплотнительное кольцо</p> <p><b>1085026</b> Уплотнительные кольца</p> <p>Комплект впускной порошокной трубки (включает два уплотнительных кольца)</p> <p><b>1087762</b> Основание рукоятки</p> <p><b>1081616</b> Переходник перегородки</p> <p><b>1081617</b> Обратный клапан</p> <p><b>1608280</b> Комплект отрицательного блока питания и узла корпуса</p> <p><b>982427</b> Винт</p> <p><b>983520</b> Стопорная шайба</p> <p><b>1088558</b> Узел фильтра (входит в комплект корпуса)</p> <p>Ось спускового устройства</p> <p><b>1088502</b> Прокладка</p> <p><b>1078075</b> Винт</p> <p><b>1087760</b> Крючок</p> <p><b>760580</b> Винт</p> <p><b>1106871</b> Рукоятка</p> <p><b>1108095</b> Комплект спускового выключателя</p> <p><b>1081777</b> Стопорное кольцо</p> <p><b>940129</b> Уплотнительное кольцо</p> <p><b>1106756</b> Узел 6-м кабеля (включает уплотнительное кольцо)</p> <p><b>760580</b> Винты</p> <p><b>1082184</b> 60-градусная</p> <p><b>1082185</b> 90-градусная</p> <p><b>1082186</b> 2,5-мм коронка</p> <p><b>1083201</b> 16-мм</p> <p><b>▲ 1083205</b> 19-мм</p> <p><b>▲ 1083206</b> 26-мм</p> <p><b>1083207</b> 38-мм</p> <p><b>1082060</b> Коническая форсунка</p> <p><b>1605861</b> Конический держатель электрода</p> <p>При использовании с коническими отражателями и удлинителями ствола требуются обе детали</p>				
<p><b>1604824</b> Узел электрода, плоскофакельная форсунка</p> <p><b>1106078</b> Электрод</p> <p><b>1605863</b> Держатель плоскофакельного электрода</p> <p><b>1081658</b> Плоскофакельная форсунка, 4-мм</p> <p><b>1081638</b> Гайка форсунки</p> <p><b>1096695</b> Колено</p> <p><b>1081785</b> Уплотнительное кольцо</p> <p><b>941113</b> Уплотнительное кольцо</p> <p><b>1606999</b> Комплект спускового устройства / оси</p> <p><b>1085024</b> Комплект выпускной порошокной трубки</p> <p><b>1081540</b> Переключатель настроек</p> <p><b>1088601</b> Винт</p> <p><b>1088601</b> Винт</p> <p><b>1106870</b> Рукоятка</p> <p><b>1081785</b> Уплотнительное кольцо</p> <p><b>1085026</b> Уплотнительные кольца</p> <p>Комплект впускной порошокной трубки (включает два уплотнительных кольца)</p> <p><b>1087762</b> Основание рукоятки</p> <p><b>1081616</b> Переходник перегородки</p> <p><b>1081617</b> Обратный клапан</p> <p><b>1608280</b> Комплект отрицательного блока питания и узла корпуса</p> <p><b>982427</b> Винт</p> <p><b>983520</b> Стопорная шайба</p> <p><b>1088558</b> Узел фильтра (входит в комплект корпуса)</p> <p>Ось спускового устройства</p> <p><b>1088502</b> Прокладка</p> <p><b>1078075</b> Винт</p> <p><b>1087760</b> Крючок</p> <p><b>760580</b> Винт</p> <p><b>1106871</b> Рукоятка</p> <p><b>1108095</b> Комплект спускового выключателя</p> <p><b>1081777</b> Стопорное кольцо</p> <p><b>940129</b> Уплотнительное кольцо</p> <p><b>1106756</b> Узел 6-м кабеля (включает уплотнительное кольцо)</p> <p><b>760580</b> Винты</p> <p><b>1082184</b> 60-градусная</p> <p><b>1082185</b> 90-градусная</p> <p><b>1082186</b> 2,5-мм коронка</p> <p><b>1083201</b> 16-мм</p> <p><b>▲ 1083205</b> 19-мм</p> <p><b>▲ 1083206</b> 26-мм</p> <p><b>1083207</b> 38-мм</p> <p><b>1082060</b> Коническая форсунка</p> <p><b>1605861</b> Конический держатель электрода</p> <p>При использовании с коническими отражателями и удлинителями ствола требуются обе детали</p>				

Nordson Canada, Limited  
1211 Denison Street • Markham, Ontario L3R 4B3  
(800) 463-3200 • [www.nordson.ca](http://www.nordson.ca)

Служба поддержки пользователей оборудования Nordson  
300 Nordson Drive • Amherst, OH 44001 • (800) 433-9319  
E-Mail: [finishing\\_csc@nordson.com](mailto:finishing_csc@nordson.com) • [www.nordson.com](http://www.nordson.com)

Nordson Deutschland GmbH  
Heinrich-Hertz-Straße 42 • 40699 Erath, Germany • 49-211-9205-0  
E-Mail: [powder.systems@de.nordson.com](mailto:powder.systems@de.nordson.com) • [www.nordson-finishing-eu.com](http://www.nordson-finishing-eu.com)