

Descrizione

Vedi figura 1. Quando si usano moduli pressatore da 30 galloni, va installata la valvola pop-off Rhino VE (1) per limitare la quantità di pressione dell'aria che può essere applicata ai cilindri della slitta (4) nella direzione verso il basso.

La valvola pop-off usa la forza della molla per controbilanciare la forza della pressione dell'aria. Quando la forza creata dalla pressione dell'aria diventa superiore alla forza della molla, la valvola si apre completamente e sfiata l'aria nell'atmosfera.

Pezzi

Per ordinare pezzi chiamare il centro di assistenza clienti Nordson o un rappresentante Nordson locale.

Pezzo	Descrizione
1097648	Module, pop-off valve, 60 psi

Installazione



PERICOLO: Le operazioni seguenti devono essere effettuate solo da personale qualificato. Seguire le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale e in tutti gli altri manuali utilizzati.

Depressurizzare completamente la pompa prima di installare la valvola di sfiato.

NOTA: Montare la valvola in posizione verticale. Il montaggio orizzontale può compromettere il funzionamento della valvola.

1. Togliere il tappo (2) dal foro del cilindro (3).
2. Applicare adesivo sui filetti della valvola pop-off (1). Installare la valvola pop-off nel foro del cilindro (3) e stringere bene.





Figura 1 Installazione tipica

Edizione 12/12
Data copyright originale 2012.
- Traduzione dell'originale -

Nordson, il logo Nordson e Rhino sono marchi registrati di Nordson Corporation.