

Sada pro přestavbu přečerpávače Rhino® ACO



VAROVÁNÍ: Všechny následující činnosti smí provádět jen kvalifikovaný personál. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené zde a v ostatních souvisejících dokumentech.

Popis

Pomocí sady pro přestavbu s automatickým přechodem (ACO) Rhino® se propojují dva přečerpávače Rhino. Když jeden přečerpávač zcela vyprázdní svůj kontejner, regulační ventil ACO vypne vzduchový motor tohoto přečerpávače a zapne vzduchový motor druhého přečerpávače.

Instalace


Demontáž krytu



VAROVÁNÍ: Před zahájením montáže zavřete všechny vzduch a uzavřete přívod vzduchu.

Viz obrázek 1.

1. Povolte matice regulátoru.
2. Odmontujte držadlo redukčního ventilu výtahu.
3. Odmontujte matici redukčního ventilu výtahu.
4. Odmontujte kryt z řídicího modulu.




PD19022

Obrázek 1

Demontáž krytu pneumatického řídicího modulu

Příprava pro montáž sady

1. Odstraňte zátku ze zadního paměťového ventilu (umístěného přímo za předním paměťovým ventilem).
2. Odmontujte trubici z *otvoru č. 2* v předním paměťovém ventilu.
3. Vyměňte a zlikvidujte dva šrouby z neregulovaného ventilu vzduchového motoru.



PD19022


Obrázek 2 Příprava pro montáž sady pro přestavbu ACO

Poznámka: Pro přehlednost nejsou některé součásti zobrazeny.

Instalace ventilů ACO

Viz obrázek 3.

1. Pomocí dvou šroubů namontujte regulační ventil ACO.
2. Pomocí dvou šroubů namontujte logický ventil ACO.



PD19865


Obrázek 3 Instalace ventilů ACO

Poznámka: Pro přehlednost nejsou některé součásti zobrazeny.

Montáž trubice

Viz obrázek 4.

1. Pomocí 4mm trubice připojte *otvor č. 2* (1) v paměťovém ventilu k *otvoru a* (6) v logickém ventilu ACO.
2. Pomocí 4mm trubice připojte *otvor A* (5) v logickém ventilu ACO k *otvoru č. 12* (2) v neregulovaném regulačním ventilu vzduchového motoru.
3. Pomocí 4mm trubice připojte *otvor b* (3) v pneumatickém přestavovacím ventilu k *otvoru b* (4) v logickém ventilu ACO.



PD19865


Obrázek 4 Montáž trubice

Poznámka: Pro přehlednost nejsou některé součásti zobrazeny.

Připojení přečerpávačů

Viz obrázek 5.

1. Pomocí 8mm trubice připojte vodící otvor / *otvor* č. 12(1) na regulačním ventilu ACO na přečerpávači A k otvoru pro přívod vzduchu / *otvoru* č. 1(2) na přečerpávači B.
2. Pomocí 8mm trubice připojte otvor pro přívod vzduchu / *otvor* č. 1(2) na regulačním ventilu ACO na přečerpávači A k vodicímu otvoru / *otvoru* č. 12(1) na přečerpávači B.



PD19865

Obrázek 5 Propojení dvou přečerpávačů


Poznámka: Pro přehlednost nejsou některé součásti zobrazeny.

Náhradní díly

Chcete-li objednat díly, kontaktujte středisko zákaznické podpory společnosti Nordson na čísle (800) 433-9319 nebo se obraťte na místního zástupce společnosti Nordson.

Sada pro přestavbu na ACO

Viz obr. 6 a následující seznam dílů.



10015742

Obrázek 6 Sada pro přestavbu na ACO

Položka	P/N	Popis	Počet	Poznámka
—	1610290	KIT, control, ASD to ACO conversion, R73G	1	
1	-----	• SCREW, socket head, M3 x 20 mm long, steel, Zinc, Class 12.9, per ISO 4762	2	
2	-----	• VALVE, pneumatic, logic, element, 3-port	1	
3	-----	• ELBOW, male, 8-mm tube x R1/8	1	
4	-----	• VALVE, air, 3/2-way, R1/8, normally open	1	
5	-----	• TEE, male, 8-mm tube x R1/8	1	
6	-----	• ELBOW, plug-in, 4-mm tube x 8-mm stem, plastic	1	
7	-----	• MUFFLER, exhaust, R1/8	1	
8	-----	• ELBOW, male, 4-mm tube x R1/8	1	
9	-----	• SCREW, socket, M3 x 45 mm long, Zinc, Class 12.9, per ISO 4762	2	
NS	-----	• TUBING, polyurethane, 4-mm outside diameter, black	0.59 m	
NS	900618	• TUBE, polyurethane, 8-mm outside diameter, blue	18 m	
NS	900481	• ADHESIVE, pipe/thread/hydraulic sealant	AR	
AR: Dle potřeby				
NS: Bez zobrazení				

Vydání 2/18

Původní copyright 2017. Rhino, Nordson a logo Nordson jsou registrované ochranné známky společnosti Nordson Corporation.

Ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů.

- Překlad původního dokumentu -