

Sustitución de relés para Encore[®] Enhance

El sistema Encore[®] Enhance está preinstalado con relés de interfaz de 230 Vca. Estos relés de interfaz están ubicados en el módulo de distribución de tensión de la pila del controlador. Si se requiere una tensión de 115/120 Vca, los relés deben sustituirse por el relé aplicable incluido en el sistema. Ver la figura 1.

El kit de sustitución contiene los siguientes ítems:

- 1615099, relé, conector, 115 Vca: sustitución de relés (1) de 115 Vca
- 1615159, relé, modular, 120 Vca: sustitución de relés (2) de 120 Vca




Figura 1 Ubicación del bloque de terminales

Relés de sustitución



AVISO: Encomendar las siguientes tareas únicamente a personal especializado. Seguir las instrucciones de seguridad que se indican aquí y en cualquier otra documentación relacionada.

NOTA: Asegurarse de sustituir ambos relés.

1. DESCONECTAR la alimentación del circuito.
2. Ver la figura 1. Abrir la puerta donde se ubica el bloque de terminales.
3. Presionar la pestaña del relé para retirar el relé instalado.
4. Sustituir por el relé adecuado para la tensión correspondiente.

Edición 02/19

- Traducción del original -

Fecha de copyright original 2019. Encore, Nordson, y el logotipo de Nordson son marcas comerciales registradas de son marcas comerciales registradas de Nordson Corporation.

El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.